SUPRA 4.0 GUIDA RAPIDA PER L'UTENTE

Contenuto: Bicicletta Flebi Supra 4.0, batteria con 2 chiavi, sella, campanello, elastico, pedali, caricabatterie.

Strumenti necessari: Cutter, chiave fissa da 15 mm, cacciavite.

1. Apri la scatola e rimuovi le protezioni.
2. Apri la bicicletta. (IMPORTANTE: Prima di richiuderla, spegni la batteria. Una volta chiusa, usa l'elastico per fissare il telaio).
3. Installa i pedali (R: pedale destro L: pedale sinistro):Con la chiave fissa da 15 mm, stringi il pedale destro in senso orario e il pedale sinistro in senso antiorario.
4. Inserisci la sella e regola rispettando sempre i segni di inserimento.
5. Regola il manubrio con la chiave rispettando i segni di inserimento.
6. Installa il campanello con il cacciavite.
7. Carica la batteria fino a quando la spia del caricabatterie diventa verde. Puoi farlo rimuovendo la batteria con la chiave che si trova sul manubrio (spegni prima l'interruttore) o mentre la batteria è integrata nella bicicletta.
8. Assicurati che le ruote abbiano la pressione corretta (2,5 bar o 35 PSI). In caso contrario, regola la pressione.
9. Effettua le regolazioni necessarie sul display: (FOTO 01)

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DELLE LUCI

Premi brevemente il pulsante di accensione per accendere o spegnere le luci.

PULSANTI

1. **Pulsante di accensione/spegnimento:** Accendi o spegni il sistema tenendo premuto il pulsante di accensione per 2 secondi.
2. **Pulsante SET:** Naviga tra le varie funzioni e accedi al menu di configurazione.
3. **Pulsanti "+" e "-":** Regola il livello di assistenza alla pedalata o naviga tra le opzioni di configurazione.

MODALITÀ PEDONE (6KM/H)

Tieni premuto il pulsante "-" per 2 secondi mentre il livello di assistenza non è impostato su 0.

RESET DEL CONTACHILOMETRI

Tieni premuto il pulsante "SET" per 2 secondi per accedere al menu di configurazione.
Poi naviga fino all'opzione "Trip Clear" utilizzando i pulsanti "+" e "-" e conferma premendo "SET".
Seleziona "Y" per resettare i valori del contachilometri.

ATTIVAZIONE DELLA PORTA USB

Per attivare la ricarica, tieni premuto il pulsante "+" per 2 secondi. L'icona USB apparirà sul display quando la funzione è attiva.

FOTO 01

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI: CODICI DI ERRORE

Ecco un elenco dei codici più comuni:
04: L'acceleratore non ritorna in posizione zero. Verifica l'acceleratore.
05: Guasto del sensore del freno. Controllare il sensore del freno.
07: Protezione contro la sovratensione. Verifica la tensione della batteria.
08: Guasto al cavo del sensore Hall del motore. Controlla il motore.
09: Guasto al cavo di fase del motore. Controlla il motore.
11: Guasto del sensore di temperatura del controller. Verifica il controller.
12: Guasto del sensore di corrente. Controlla il sensore.
13: Guasto alla temperatura della batteria. Verifica la batteria.
14: Guasto alla temperatura del motore: Verifica il motore.
21: Guasto del sensore di velocità. Verifica la posizione del sensore di velocità.
22: Guasto di comunicazione BMS. Verifica la batteria.
30: Guasto di comunicazione. Verifica il connettore del controller.

MANUALE D'USO

FLEBI FOLDING LIGHT E-BIKES

UNBOXING