PLUMA GUÍA RÁPIDA DE USUARIO

Contenido: Bicicleta Flebi Pluma, batería, cargador.

Herramientas necesarias: Tijeras y Cutter.

1. Retira las protecciones.
2. Coloca la tija del sillín.
3. Despliega el manillar.
4. Conecta el cable a la parte inferior de la tija.
5. Ajusta el sillín y el manillar respetando siempre las marcas de inserción.
6. Despliega los pedales.
7. Conecta el cargador a la batería justo debajo del sillín, retirando antes un pequeño tapón.
8. Carga la batería hasta que la luz del cargador se ponga verde.
9. Asegúrate de que las ruedas tengan la presión correcta (2.5 bar o 36 PSI). De no ser así, procede a ajustarla.
10. Realiza los ajustes necesarios en el display: (IMAGEN 01)

ENCENDIDO Y APAGADO

1. **Encender:** Mantener pulsado el botón "On/Off" 2 s hasta que aparezca la pantalla de inicio.
2. **Apagar:** Mantener pulsado el mismo botón 2 s o dejar inactivo 5 min (velocidad 0).
3. **Pantalla de bienvenida:** 2 s antes de mostrar la interfaz básica.

BOTONES

1. **Botón de encendido/apagado:** Mantén presionado el botón de encendido durante 2 segundos para encender o apagar el sistema.
2. **Botón de modo (M):** Sirve para alternar entre diferentes tipos de información en pantalla, como velocidad, distancia total (ODO), distancia parcial (TRIP), y más.
3. **Botones + y -:** Utiliza estos botones para ajustar el nivel de asistencia al pedaleo y para navegar por las distintas opciones del display.

OPERACIONES BÁSICAS

1. **Cambio de nivel de asistencia (0–5):** pulsar "+" o "–" para alternar.
2. **Cambio de visualización:** pulsar brevemente "Mode" para alternar: TRIP - ODO - AVG - MAX - TRIP TIME
3. **Modo "Asistencia mínima" (6 km/h):** mantener "Mode" 2 s para entrar/salir de la asistencia mínima.
4. **Luz delantera:** mantener "+" o "–" 1 s para encender/apagar.

⦿ IMAGEN 01

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS: CÓDIGOS DE ERROR

1. **E30:** Fallo de comunicación; el display no recibe datos válidos del controlador o los datos están corruptos.
2. **Soluciones recomendadas:**
   A. Verificar que las líneas TX/RX estén correctamente conectadas.
   B. Comprobar que los cables y conectores no estén flojos ni dañados.

MANUAL DE USO

FLEBI FOLDING LIGHT E-BIKES

UNBOXING