

SWNN FNT SCHNELLANLEITUNG

Inhalt: Flebi Swan FAT -Fahrrad, Batterie mit 2 Schlüsseln, Pedale, Ladegerät.

Benötigte Werkzeuge: 15 mm Maulschlüssel

1. Entfernen Sie die Schutzvorrichtungen.
2. Klappen Sie das Fahrrad auf.
3. Montieren Sie die Pedale (R: rechtes Pedal, L: linkes Pedal): Ziehen Sie das rechte Pedal im Uhrzeigersinn und das linke Pedal gegen den Uhrzeigersinn mit dem 15-mm-Schlüssel fest.
4. Laden Sie die Batterie, bis das Ladegerät grün leuchtet. Sie können dies tun, indem Sie die Batterie mit dem Schlüssel am Lenker entfernen oder während die Batterie im Fahrrad integriert ist
5. Stellen Sie sicher, dass die Reifen den richtigen Druck haben (2,5 bar oder 35 PSI). Falls nicht, passen Sie den Druck an.
6. Stellen Sie den Sattel und den Lenker unter Berücksichtigung der Einsteckmarkierungen ein.
7. Nehmen Sie die erforderlichen Anpassungen am Display vor: **(IMAGE 01)**

LICHTER EIN- UND AUSSCHALTEN

Drücken Sie kurz den Ein-/Aus-Schalter, um die Lichter ein- oder auszuschalten.

TASTEN

1. **Ein-/Aus-Schalter:** Schalten Sie das System ein oder aus, indem Sie den Ein-/Aus-Schalter 2 Sekunden lang gedrückt halten.
2. **SET-Taste:** Navigieren Sie durch die verschiedenen Funktionen und greifen Sie auf das Einstellungsmenü zu.
3. **"+" und "-" Tasten :** Passen Sie die Tretunterstützung an oder navigieren Sie durch die Optionen des Einstellungsmenüs.

FUßGÄNGERMODUS (6KM/H)

Halten Sie die Taste "-" 2 Sekunden lang gedrückt, während das Unterstützungsniveau nicht auf 0 steht.

KILOMETERZÄHLER ZURÜCKSETZEN

Halten Sie die Taste "SET" 2 Sekunden lang gedrückt, um auf das Einstellungsmenü zuzugreifen. Navigieren Sie dann zur Option "Trip Clear" mit den Tasten "+" und "-" und bestätigen Sie durch Drücken von "SET". Wählen Sie "Y", um die Reisedaten zurückzusetzen.

USB-PORT AKTIVIEREN

Halten Sie die Taste "+" 2 Sekunden lang gedrückt, um das Laden zu aktivieren. Das USB-Symbol erscheint auf dem Bildschirm, wenn die Funktion aktiviert ist.



FEHLERBEHEBUNG: FEHLERCODES

Hier ist eine Liste der häufigsten Fehlercodes:

- 04: Der Gashebel kehrt nicht in die Nullstellung zurück. Überprüfen Sie den Gashebel.
- 05: Fehler am Bremssensor. Bremssensor überprüfen.
- 07: Überspannungsschutz. Überprüfen Sie die Batteriespannung.
- 08: Hall-Sensorkabel-Fehler im Motor. Überprüfen Sie den Motor.
- 09: Fehler im Motorphasenkabel. Überprüfen Sie den Motor.
- 11: Temperaturfühlerfehler der Steuerung. Überprüfen Sie die Steuerung.
- 12: Stromsensorfehler. Überprüfen Sie den Sensor.
- 13: Batterie-Temperaturfehler. Überprüfen Sie die Batterie.
- 14: Motor-Temperaturfehler. Überprüfen Sie den Motor.
- 21: Geschwindigkeitsfühlerfehler. Überprüfen Sie die Position des Geschwindigkeitsfühlers.
- 22: BMS-Kommunikationsfehler. Überprüfen Sie die Batterie.
- 30: Kommunikationsfehler. Überprüfen Sie den Steuerungsanschluss.

