

Contenu: Vélo Flebi Supra 4.0 Xlite, batterie avec 2 clés, selle, sonnette, pédales, chargeur.

Outils nécessaires: Cutter, clé plate de 15 mm, tournevis

1. Ouvrez la boîte et retirez les protections.
2. Dépliez le vélo. (IMPORTANT : avant de le replier, éteignez la batterie).
3. Installez les pédales (R : pédale droite, L : pédale gauche): Avec la clé plate de 15 mm, serrez la pédale droite dans le sens horaire et la pédale gauche dans le sens antihoraire.
4. Insérez la selle et ajustez-la en respectant les marques d'insertion.
5. Ajustez le guidon avec la clé en respectant les marques d'insertion.
6. Installez la sonnette avec le tournevis.
7. Chargez la batterie jusqu'à ce que le voyant du chargeur devienne vert. Vous pouvez le faire en retirant la batterie avec la clé située sur le guidon (éteignez d'abord l'interrupteur) ou en laissant la batterie intégrée dans le vélo.
8. Assurez-vous que les pneus aient la pression correcte (2,5 bars ou 35 PSI). Sinon, ajustez-la.
9. Effectuez les réglages nécessaires sur l'écran (IMAGE 01)

ALLUMER ET ÉTEINDRE LES LUMIÈRES

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour allumer ou éteindre les lumières.

BOUTONS

1. Bouton d'alimentation: Allumez ou éteignez le système en maintenant enfoncé le bouton d'alimentation pendant 2 secondes.
2. Bouton SET : Naviguez parmi les différentes fonctions et accédez au menu de configuration.
3. Boutons "+" et "-": Ajustez le niveau d'assistance au pédalage ou naviguez parmi les options de configuration.

MODE PIÉTON (6KM/H)

Maintenez enfoncé le bouton "-" pendant 2 secondes tant que le niveau d'assistance n'est pas 0.

RÉINITIALISER LE COMPTEUR KILOMÉTRIQUE

Maintenez enfoncé le bouton "SET" pendant 2 secondes pour accéder au menu de configuration. Ensuite, naviguez jusqu'à l'option "Trip Clear" en utilisant les boutons "+" et "-" et confirmez en appuyant sur "SET". Sélectionnez "Y" pour réinitialiser les valeurs du compteur de voyage.

ACTIVATION DU PORT USB

Pour activer la charge, maintenez le bouton "+" enfoncé pendant 2 secondes. L'icône USB apparaîtra à l'écran lorsque la fonction est activée.

© IMAGE 01



RÉSOLUTION DES PROBLÈMES: CODES D'ERREUR

Codes d'erreur Voici une liste des codes les plus courants:

- 04 : L'accélérateur ne revient pas à la position zéro. Vérifiez l'accélérateur.
- 05 : Panne de l'accélérateur. Vérifiez l'accélérateur.
- 07 : Protection contre la surtension. Vérifiez la tension de la batterie.
- 08 : Panne du câble du capteur Hall du moteur. Vérifiez le moteur.
- 09 : Panne du câble de phase du moteur. Vérifiez le moteur.
- 11 : Panne du capteur de température du contrôleur. Vérifiez le contrôleur.
- 12 : Panne du capteur de courant. Vérifiez le capteur.
- 13 : Panne de température de la batterie. Vérifiez la batterie.
- 14 : Panne de température du moteur : Vérifiez le moteur.
- 21 : Panne du capteur de vitesse. Vérifiez la position du capteur de vitesse.
- 22 : Panne de communication BMS. Vérifiez la batterie.
- 30 : Panne de communication. Vérifiez le connecteur du contrôleur.

