

Contenido: Flebi Supra 4.0 Xlite, batería con 2 llaves, sillín, timbre, pedales, cargador.

Herramientas necesarias: Cúter, llave fija de 15, destornillador.

1. Abre la caja y retira las protecciones.
2. Despliega la bicicleta. (IMPORTANTE: antes de plegarla de nuevo, debes apagar la batería).
3. Instala los pedales (R: pedal derecho, L: pedal izquierdo): Con la llave fija de 15, ajusta el pedal derecho en el sentido horario y el izquierdo en el antihorario.
4. Introduce el sillín y ajústalo respetando siempre las marcas de inserción.
5. Ajusta el manillar con la llave respetando las marcas de inserción.
6. Instala el timbre con el destornillador.
7. Carga la batería hasta que la luz del cargador se ponga verde. Puedes hacerlo extrayendo la batería con la llave que encontrarás en el manillar (apaga antes el interruptor), o mientras la batería está integrada en la bicicleta.
8. Asegúrate de que las ruedas tengan la presión correcta (2.5 bar o 35 PSI). De no ser así, procede a ajustarla.
9. Realiza los ajustes necesarios en el display (IMAGEN 01)

ENCENDER Y APAGAR LAS LUCES

Presiona el botón de encendido brevemente para encender o apagar las luces.

BOTONES

1. Botón de encendido/apagado: Enciende o apaga el sistema manteniendo presionado el botón de encendido durante 2 segundos.
2. Botón SET: Navega por las distintas funciones y accede al menú de configuración.
3. Botones + y -: Ajusta el nivel de asistencia al pedaleo o navega por las opciones de configuración

MODO PEATÓN (6KM/H)

Mantén presionado el botón "-" durante 2 segundos mientras el nivel de asistencia no sea 0.

RESETEO DE CONTADOR DE KM

Mantén presionado el botón "SET" durante 2 segundos para acceder al menú de configuración. Luego, navega hasta la opción "Trip Clear" utilizando los botones "+" y "-", y confirma presionando "SET". Selecciona "Y" para restablecer los valores del contador de viaje.

ACTIVACIÓN DE PUERTO USB

Para activar la carga, mantén presionado el botón "+" durante 2 segundos. Aparecerá el icono de USB en la pantalla cuando la función esté activada.

© IMAGEN 01



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS: CÓDIGOS DE ERROR

Aquí tienes una lista de los códigos más comunes:

- 04: El acelerador no vuelve a la posición cero. Verifica el acelerador.
- 05: Fallo en el acelerador. Revisa el acelerador.
- 07: Protección contra sobretensión. Verifica el voltaje de la batería.
- 08: Fallo en el cable del sensor Hall del motor. Revisa el motor.
- 09: Fallo en el cable de fase del motor. Revisa el motor.
- 12: Fallo en el sensor de corriente. Revisar el sensor.
- 13: Fallo en la temperatura de la batería. Revisa la batería.
- 14: Fallo en la temperatura del motor. Revisa el motor.
- 11: Fallo en el sensor de temperatura del controlador. Revisa el controlador.
- 21: Fallo en el sensor de velocidad. Verifica la posición del sensor de velocidad.
- 22: Fallo en la comunicación BMS. Revisa la batería.
- 30: Fallo de comunicación. Revisa el conector del controlador.

