

Contenu: Vélo Flebi Pluma, batterie, chargeur.

Outils nécessaires: Ciseaux et Cutter.

1. Retirez les protections.
2. Installez la tige de selle.
3. Déployez le guidon.
4. Branchez le câble à la partie inférieure de la tige.
5. Réglez la selle et le guidon en respectant toujours les marques d'insertion.
6. Déployez les pédales.
7. Raccordez le chargeur à la batterie, juste sous la selle, après avoir retiré un petit bouchon.
8. Rechargez la batterie jusqu'à ce que le voyant du chargeur passe au vert.
9. Vérifiez que les pneus sont à la bonne pression (2,5 bar ou 36 PSI) et ajustez-la si nécessaire.
10. Effectuez les réglages requis sur l'écran:
(IMAGE 01)

MISE EN MARCHÉ ET ARRÊT

1. **Mise en marche:** appuyer sur la touche « On/Off » et la maintenir enfoncée pendant 2 secondes jusqu'à ce que l'écran de démarrage apparaisse.
2. **Arrêt:** Appuyer sur le même bouton et le maintenir enfoncé pendant 2 s ou laisser l'appareil inactif pendant 5 min (vitesse 0).
3. **Écran de bienvenue:** 2 s avant l'affichage de l'interface de base.

BOUTONS

1. **Bouton d'alimentation:** Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre le système.
2. **Boutons "+" et "-":** Utilisez ces boutons pour ajuster le niveau d'assistance au pédalage et naviguer dans les différentes options de l'écran.
3. **Bouton Mode (M):** Sert à alterner entre différents types d'informations à l'écran, telles que la vitesse, la distance totale (ODO), la distance partielle (TRIP), et plus.

OPÉRATIONS DE BASE

1. **Modifier le niveau d'assistance (0-5):** appuyez sur « + » ou « - » pour alterner.
2. **Changement d'affichage:** appuyez brièvement sur « Mode » pour alterner : TRIP - ODO - AVG - MAX - TRIP TIME.
3. **Mode « assistance minimale » (6 km/h):** appuyez sur « Mode » pendant 2 s pour entrer/sortir de l'assistance minimale.
4. **Eclairage avant:** maintenez « + » ou « - » pendant 1 s pour allumer/éteindre.

© IMAGE 01



DÉPANNAGE : CODES D'ERREUR

1. **E30:** Échec de communication ; l'écran ne reçoit pas de données valides du contrôleur ou les données sont corrompues.
2. **Solutions recommandées :**
 - A. Vérifier que les lignes TX/RX sont correctement connectées.
 - B. Vérifier que les câbles et les connecteurs ne sont pas desserrés ou endommagés.

