

PLUMA SCHNELLANLEITUNG

Inhalt: Flebi Pluma Fahrrad, Akku, Ladegerät.

Benötigte Werkzeuge: Schere und Cutter.

1. Entfernen Sie die Schutzverpackungen.
2. Setzen Sie die Sattelstütze ein.
3. Klappen Sie den Lenker aus.
4. Verbinden Sie das Kabel mit dem unteren Ende der Sattelstütze.
5. Stellen Sie Sattel und Lenker ein und beachten Sie dabei stets die Markierungen für die Mindesteinstecktiefe.
6. Klappen Sie die Pedale aus.
7. Schließen Sie das Ladegerät an den Akku direkt unter dem Sattel an, nachdem Sie zuvor einen kleinen Stopfen entfernt haben.
8. Laden Sie den Akku, bis die Ladeanzeige am Ladegerät grün leuchtet.
9. Vergewissern Sie sich, dass die Reifen den richtigen Druck haben (2,5 bar bzw. 36 PSI), und passen Sie ihn gegebenenfalls an.
10. Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen am Display vor: **(IMAGE 01)**

EIN- UND AUSSCHALTEN

1. **Einschalten:** Halten Sie die Taste „Ein/Aus“ 2 s lang gedrückt, bis der Startbildschirm erscheint.
2. **Ausschalten:** Halten Sie dieselbe Taste 2 s lang gedrückt oder lassen Sie das Gerät 5 Minuten lang im Leerlauf (Geschwindigkeit 0).
3. **Begrüßungsbildschirm:** 2 s lang, bevor die grundlegende Schnittstelle angezeigt wird.

TASTEN

1. **Ein-/Ausschaltknopf:** Halte den Ein-/Ausschaltknopf 2 Sekunden lang gedrückt, um das System ein- oder auszuschalten.
2. **Tasten "+" und "-":** Verwende diese Tasten, um den Unterstützungsgrad des Pedalierens einzustellen und durch die verschiedenen Optionen des Displays zu navigieren.
3. **Modus-Taste (M):** Dient zum Umschalten zwischen verschiedenen Informationen auf dem Bildschirm, wie Geschwindigkeit, Gesamtdistanz (ODO), Teilstrecke (TRIP) und mehr.

GRUNDLEGENDE OPERATIONEN

1. **Wechsel der Unterstützungsstufe (0-5):** zum Umschalten "+" oder "-" drücken.
2. **Displaywechsel:** zum Umschalten kurz „Mode“ drücken: TRIP - ODO - AVG - MAX - TRIP TIME
3. **„Minimalunterstützung“ (6 km/h):** „Mode“ 2 s gedrückt halten, um die Minimalunterstützung ein-/auszuschalten.
4. **Scheinwerfer:** zum Ein-/Ausschalten "+" oder "-" 1 s gedrückt halten.

☉ IMAGE 01



FEHLERBEHEBUNG: FEHLERCODES

1. **E30:** Kommunikationsfehler; das Display empfängt keine gültigen Daten vom Controller oder die Daten sind beschädigt.
2. **Empfohlene Lösungen:**
 - A. Prüfen Sie, ob die TX/RX-Leitungen richtig angeschlossen sind.
 - B. Prüfen Sie, ob die Kabel und Stecker nicht lose oder beschädigt sind.

